

Схема монтажа Гео 8

Исполнение горловины 300

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2.1x3 м. h=1.2 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети.
6. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 6 м³
2. Расход воды 3.5 м³
3. Объем котлована 8 м³

