

Техническое описание:


При нормальной эксплуатации терморегулятора батарейки необходимо менять раз в год, чтобы избежать не правильной работы терморегулятора или его отключения.

Когда батареи почти разряжены, на экране начинает мигать символ CD. Батареи должны быть заменены или устройство будет выключено.


Схемы подключения:

Proposed application (Wiring)

TH-1149M-SA/TH1149M-SB



TH-1149SB/TH1149SA




1149RF

**Инструкция для
электрических термостатов
Frontier серии TH-1149.**

Термостаты серии TH-1149 предназначены для управления отоплением и систем охлаждения. Термостаты изготовлены в современном дизайне и отвечают всем требованиям безопасности. Настраиваемые параметры позволяют термостатам TH-1149 эффективно контролировать температуру в помещении.

TH-1149 идеально подходит для применения в одноступенчатых системах отопления и охлаждения, газовых или электрических нагревателях, гидравлических, принудительных системах кондиционирования воздуха и кондиционерах.



	Модель терморегулятора				
	TH-1149M- SA	TH-1149M- SB	TH-1149SA	TH-1149SB	TH-1149RF
Механическое управление.	/	/			
Цифровой дисплей.			/	/	/
Переключатель системы Тепло/Выкл/Охлаждение.	/	/	/		
Переключатель системы Тепло/Выкл/Охлаждение.		/		/	
Диапазон регулирования температуры.	10-30°C	10-30°C	5-35°C	5-35°C	5-35°C
Режим ожидания.					/
Выбор скорости цикла.			/	/	/
Возможность беспроводного					/
Приёмник.					RV-6382 RV62

Комплект поставки:

- Термостат Frontier TH 1149 – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Крепеж – 1 комплект
- Батарейки типа AA – 2 шт.